

本書は車種別の取付方法・取付イラストを掲載しています。

取付手順・注意事項はキャリア本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

取付ける車種の「車種別取付方法」がない場合は弊社ホームページ





(<https://www.innoracks.com/jp/>)の適合情報から、該当車種の取付フックをご覧ください。

または、サービスセンターへお問い合わせください。

**注意** ベースステーのボルト・ナットにグリース等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

## 部品内容

フック・ベースの裏面に番号が表示されていますので確認してください。

フック	ベース	ベース	保護シート
			
<b>381 x 4</b>	<b>401 x 2</b>	<b>402 x 2</b>	<b>x 4</b>

## お問合せ先

商品についてのお問合せは、下記のサービスセンターへお問い合わせください。

なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。

**株式会社カーメイト**

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

## 補修パーツ

補修パーツの詳細は、カーメイト公式オンラインストアにてご確認ください。

◆カーメイト 公式オンラインストア楽天市場店  
<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>




2022年8月現在


メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量	
TOYOTA トヨタ	SIENTA シエンタ	5 door 5ドア	'22.08 - R4.8 -	<b>50 kg</b> 積載物+アタッチメント	<b>60 kg</b> 積載物+ルーフボックス

**警告** 下記寸法を守り、正しく取付けてください。誤って取付けると脱落するおそれがあります。

ステータ幅をセットする（詳細はキャリア本体の取扱説明書を参照してください）




前後キャリア取付位置を測定する




**フックの取付方法**


- 1** スライドドアを開け、  
①ウェザーストリップゴムをめくる。  
②保護シートをキャリア取付部に  
貼り付ける。



- 2** ボディにフックをはめ込む。  
フックの上からウェザーストリップゴ  
ムを元のはめ込んで戻す。



- 3** ステーを持ち上げながら、フック  
の位置にあわせて仮止めする。



**ベースとフックの番号と取付位置**

■ 締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

